

NÁVOD PRO MONTÁŽ ŘETĚZOVÉHO POHONU KATO A KATO SYNCRO 230 V DO BODOVÉHO SVĚTLÍKU

1. Na otvíracím křídle světlíku naměříme střed. V případě tandemu (SYNCRO) rozměříme umístění středu otvíračů cca do 1/3 křídla světlíku.



2. Do výšky vyznačené drážky v rámu přiložíme horní úchyt pohonu a orýsujeme otvory pro šrouby.

3. Držák přišroubujeme přiloženými vruty do vyznačených otvorů - 2 ks.



4. Na bok pohonu nasadíme spodní úchyty - 2 ks.



5. Pohon nasadíme do horního úchytu a zajistíme pojistkou.



6. Pohon vyrovnáme do vodorovné polohy a orýsujeme otvory ve spodních úchytech pohonu, přišroubujeme přiloženými vruty - 4 ks.



8. Zkontrolujeme těsnost křídla světlíku.

