

NÁVOD PRO MONTÁŽ ŘETĚZOVÉHO POHONU L35 230V DO BODOVÉHO SVĚTLÍKU

1. Na otvíracím křídle světlíku naměříme střed. V případě tandemu umístíme střed otvíračů 25cm od krajů křídla světlíku.



2. Do výšky vyznačené drážky v rámu přiložíme horní úchyt pohonu a orýsujeme otvory pro šrouby.



3. Držák přišroubujeme přiloženými vruty do vyznačených otvorů - 2 ks.
4. Na boční čepy pohonu nasadíme spodní úchyty - 2 ks.



5. Pohon nasadíme do horního úchyty a zajistíme čepem.



6. Pohon vyrovnáme do vodorovné polohy a orýsujeme otvory ve spodních úchytech pohonu, přišroubujeme přiloženými vruty - 4 ks.



7. Nacvakneme plastovou krytku horního úchyty pohonu.



8. Zkontrolujeme těsnost křídla světlíku.