



NÁVOD K POUŽITÍ PŘIJÍMAČE WS305 A KLÍČENKY WS310

Přijímač WS305 slouží k dálkovému ovládnání žaluzií, rolet, markýz a vrat. Jako ovladač je možné použít vysílače řady WS3xx (WS310-klíčenka, WS330-bezdrátové tlačítko čtyř-kanálové v designu VENUS, aktuální seznam vysílačů na www.elbock.cz). Do přijímače je možné uložit až 16 různých kódů tlačítek od uvedených vysílačů.

MONTÁŽ

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (může podstatně ovlivnit dosah celé soustavy)! Neumísťujte v blízkosti silových vodičů! Po montáži nesmí být anténa volně přístupná a nesmí se dotýkat holých silových vodičů. Je určen k montáži do vnitřních prostor!

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!

- 1) Vypněte hlavní jistič a připojte přijímač podle schématu zapojení.
- 2) Zapněte hlavní jistič, na přijímači 5x současně zablikají LED1 a LED2, v přijímači není uložen žádný kód. Přijímač přejde do tzv. ZÁKLADNÍ REŽIMU (LED1 svítí);
- 3) Před umístěním krytu na instalační krabici, proveďte NAUČENÍ KÓDŮ.

NAKÓDOVÁNÍ

- 1) Na přijímači krátce stiskněte (< 0.5s) **FUNKČNÍ TL.**, přijímač je v režimu kódování **1.RELÉ ON/OFF** (LED2 pomalu bliká);
- 2) Na vysílači stiskneme 1. tlačítko, tím vyšleme kód pro ovládnání jedním směrem, přijímač přejde do režimu kódování **2.RELÉ ON/OFF** (LED1 pomalu bliká);
- 3) Na vysílači stiskneme 2. tlačítko pro ovládnání v opačném směru, tím je přijímač naučen.

Ovládnání dvou-tlačítkové

Při použití **klíčenky WS310** je možné ovládat žaluzie pomocí dvou tlačítek, kde stiskem 1. tlačítka se pohybují směrem nahoru a stiskem 2. tlačítka směrem dolů. Opakovaným stiskem tlačítek je možné pohyb žaluzií zastavit. (pozn. další tlačítka je možné využít k ovládnání jiného přijímače řady WS3xx)